




建 筑			暖 通		
结 构					
电 气					
给 排 水					

楼层	弱电井	竖井
RT	电源箱 IT式电路	
21F	电源箱 IT式电路	x4
20F	电源箱 IT式电路	x4
19F	电源箱 IT式电路	x4
18F	电源箱 IT式电路	x4
17F	电源箱 IT式电路	x4
16F	配电箱 42口交换机 IT式电路	x4
15F	电源箱 IT式电路	x4
14F	电源箱 IT式电路	x4
13F	电源箱 IT式电路	x4
12F	电源箱 IT式电路	x4
11F	电源箱 IT式电路	x4
10F	电源箱 IT式电路	x4
9F	电源箱 IT式电路	x4
8F	电源箱 IT式电路	x4
7F	电源箱 IT式电路	x4
6F	电源箱 IT式电路	x4
5F	配电箱 42口交换机 IT式电路	x4
4F	电源箱 IT式电路	x4
3F	电源箱 IT式电路	x4
2F	电源箱 IT式电路	x4
1F	配电箱 24口交换机 IT式电路 UPS电源 1-5-200	x4


接口	接口名称	接口数量	接口说明
8F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源	1	1
8F	1x3		
7F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源	1	1
7F	1x3		
6F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源	1	1
6F	1x3		
5F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源	1	1
5F	1x3		
4F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 465口交换机 465口交换机	2	2
4F	1x3		
3F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 RV2x1.0	1	1
3F	1x3		
2F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 1x10P 56	1	1
2F	1x3		
1F	电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 电源箱 17-式电源 2-1000		



12 芯主干光纤分配示意图（复制级）



可视对讲系统图

[illegible]